Einstellung der Uhr

Die eingebaute Uhr wird automatisch entsprechend empfangenen GPS-Signalen eingestellt. Zum Erhalten der korrekten Zeitinformation es es erforderlich, die örtliche Zeit einzustellen.

- Wenn zum ersten Mal nach der Kalibrierung GPS-Signale empfangen werden (siehe Seite 11), wird die Uhr automatisch nach der koordinierten Weltzeit (UTC) eingestellt.

Stellen Sie die Uhrzeit erst auf Ortszeit ein, nachdem sie auf UTC gestellt wurde.