

Pocket LOOX N100 Tipps & Lösungen

► [Neues Produkt auswählen](#)

Wie kann ich meinen Pocket LOOX N1x0 in den Auslieferungszustand zurücksetzen

Artikelnummer: 12375387 **Datum:** 30.08.2006

Beschreibung:

Ich möchte meinen Pocket LOOX N1x0 in den Auslieferungszustand zurückversetzen. Mit der im Handbuch beschriebenen Vorgehensweise bleiben aber die Einstellungen (z.B. Uhr, Bildschirmfarbe) immer erhalten.

Lösung:

Bitte gehen Sie wie folgt vor:

1. Entnehmen Sie die MiniSD-Karte.
2. Entfernen Sie die obere Kappe des Stiftes um die Betätigungshilfe für den Resetknopf freizulegen.
3. Bitte schieben Sie die Hold-Taste in die "Hold" Position. (Roter Hintergrund sichtbar).
4. Nun bei gedrückter Ein/Aus-Taste den Resetknopf (Hinterseite neben Akkufach) betätigen und für ca. 3 Sekunden gedrückt halten.
5. Resetknopf lösen und Ein/Aus-Taste solange gedrückt halten, bis die folgende Nachricht erscheint:
"Push HOLD key down to restore factory default.
Press RESET to quit."
6. Wenn Sie nun die Hold-Taste betätigen wird das Gerät in den Auslieferungszustand versetzt.
Ein kurzes Betätigen des Resetknopfes bricht den Vorgang ab.