	Menü	Unterpunkt	Auswahlmöglichkeiten	Anmerkung
1	Einstellungen	➔ Entf.nach	➔ Punkt	
2			➔ Route	
3		➔ km/Meile	➔ km	
4			➔ Meile	
5		➔ Prot.-Aufz.	➔ Stop	
6			➔ Überschr.	
7		➔ Prot.-Zeit	➔ 1 Sek	
8			➔ 5 Sek	
9			➔ 10 Sek	
10			➔ 15 Sek	
11			➔ 30 Sek	
12			➔ 60 Sek	
13			➔ 120 Sek	
14			➔ Esc	
15		➔ Prot.-Entf.	➔ 50m	
16			➔ 100m	
17			➔ 150m	
18			➔ 300m	
19			➔ 500m	
20			➔ 1000m	
21			➔ Esc	
22		➔ Sprache	➔ Deutsch	
23			➔ Francais	
24			➔ ???	
25			➔ ???	
26			➔ Englisch	
27		➔ AutoAufz.	➔ Ja	
28			➔ Nein	
29		➔ Rück Licht	➔ 5 Sek	
30			➔ 10 Sek	
31			➔ 15 Sek	
32			➔ 30 Sek	
33			➔ 60 Sek	
34			➔ ON	
35			➔ Esc	
36		➔ Bluetooth	➔ EIN	
37			➔ AUS	
38		➔ Löschen	➔ NEIN/JA	
39		➔ Standard	➔ NEIN/JA	
40		➔ Zurück	Zurück zu Einstellungen	