

PANIC-Button

Der POI Warner PANIC-Button erlaubt es Ihnen, schnell und einfach vorher ausgewählte Overlays restlos von Ihrem Gerät zu entfernen.

- 1** Der PANIC-Button befindet sich direkt im POI-Warner Hauptmenü. Klicken Sie einmal kurz darauf, um in das Einstellungsfenster zu gelangen.
- 2** Sie gelangen dadurch direkt in die Auswahl der zu löschenden POI-Kategorien im "Panic"-Fall!
- 3** Jetzt werden alle POI-Kategorien unterteilt in jeweilige Themengebiete angezeigt. Wählen Sie nun bitte die entsprechenden POI-Kategorien aus den Themengebieten aus die Sie zur Liste der zu löschenden POI-Kategorien im "Panic-Fall" sofort löschen lassen möchten. Die gewählten Kategorien erscheinen gelb-orange hinterlegt. Die aktuelle Auswahl kann jederzeit in der obersten Ebene unter "Aktuelle Auswahl" komplett angezeigt werden - der Knopf erscheint nicht, wenn noch keine POI-Kategorien ausgewählt sind.
- 4** Erst das Drücken des Knopfes "Übernehmen" wird die gewählte Auswahl übernehmen. Die Auswahl kann abgebrochen werden indem Sie durch mehrmaliges "zurück"-wechseln diese Einstellungsebene verlassen - Sie werden in dem Fall aber vom System durch eine Sicherheitsabfrage darauf hingewiesen bevor die aktuelle Auswahl verworfen wird.
- 5** Wenn eine Auswahl hinterlegt wurde, dann wird diese sofort gelöscht bei Auslösung des PANIC-Buttons. Der PANIC-Button kann ausgelöst werden durch langes Halten der Panic-Button Taste (mind. 4 Sekunden gedrückt halten). Es ertönt ein Ton und nach kurzer Zeit sind die zum Löschen vormarkierten POI-Kategorien vom Gerät entfernt!