

■ Pegel

Einstellung der Eingangsverstärkung für die Telefonwiedergabe.

Einstellungen:

- ☐ **0 ... 15:** Anpassung der Verstärkung des Telefoneingangs.
-  Die Einstellung der Eingangsverstärkung ist nur während eines Telefonates möglich. Dazu muss unter „Telefon -> Eingang“ die Option „Eingang“ ausgewählt und die korrekte Einstellung für das Stummschaltsignal eingestellt sein.
-  Bei verzerrter Wiedergabe des Telefons sollten Sie den Wert für die Eingangsverstärkung verringern.

■ Grundlautst.

Einstellung der Lautstärke, mit der ein ankommendes Gespräch startet.

Einstellungen:

- ☐ **5 ... 40:** Das Gespräch wird mit der eingestellten Lautstärke wiedergegeben.

Systemeinstellungen

 Wählen Sie „System“ im Setup-Menü.

✓ Das Setup-Menü „SYSTEM“ wird angezeigt.

Folgende Funktionen sind verfügbar:

■ Systeminfo

Informationen zu Software- und Hardwareversionen (für Servicezwecke).

Einstellungen: Keine Einstellungen verfügbar.

■ Installation

Untermenü für Konfiguration und Test des Systems bei der Installation (siehe auch Einbauanleitung).

Einstellungen:

- ☐ **Syst.Status:** Zeigt die Informationen GPS-Empfang (GPS-Status, Anzahl Satelliten), Tachosignal (Geschw.pulse), Temperatur im Gerät und Fahrtrichtungssignal (Vorwärts/Rückwärts) an.
- ☐ **Fahrtrichtung:** Anpassung des Schalteingangs für die Fahrtrichtungserkennung.
High: Rückwärtssignal „active high“ (12 V).
Low: Rückwärtssignal „active low“ (0 V).
- ☐ **Lautspr.-test:** Bestätigen Sie, um den Lautsprechertest zu starten. Auf allen vier Lautsprechern muss nacheinander ein Ton zu hören sein.
- ☐ **Einbauwinkel:** Anpassung des Gerätes auf die Einbaulage im Fahrzeug. Siehe auch Einbauanleitung.
- ☐ **Standort:** Anzeige des momentanen Fahrzeugstandortes (Straße, Landeskennung und Ort sowie GPS-Position). Ort und Straße werden nur angezeigt, wenn sich das Fahrzeug auf einer digitalisierten Straße befindet.

■ Service

Codegeschütztes Menü zur Analyse von Hard- und Softwareproblemen (für den autorisierten Service).

Einstellungen: Keine