

NTG 2.5		
Block	Belegung	PIN
A	LS hin-re (+)	1
	LS vor-re (+)	2
	LS vor-li (+)	3
	LS hin-li (+)	4
	LS hin-re (-)	5
	LS vor-re (-)	6
	LS vor-li (-)	7
	LS hin-li (-)	8
	CAN low	9
	Tel. Mute	10
	CAN high	11
	UBat. (-)	12
	n.c.	13
	n.c.	14
	Ubat.(+)	15
	MOST W.U.	16

Audio 20 CD		
Block	Belegung	PIN
A	LS hin-re (+)	1
	LS vor-re (+)	2
	LS vor-li (+)	3
	LS hin-li (+)	4
	LS hin-re (-)	5
	LS vor-re (-)	6
	LS vor-li (-)	7
	LS hin-li (-)	8
	CAN low	9
	Tel. Mute	10
	CAN high	11
	UBat. (-)	12
	Antenne	13
	n.c.	14
	Ubat.(+)	15
	MOST W.U.	16

Block	Belegung	PIN
B	Mikro. 1 (+)	1
	Mikro. 2 (+)	2
	Mikro. Shld	3
	n.c.	4
	n.c.	5
	n.c.	6
	Cradle Comp.	7
	n.c.	8
	Mikro. GND	9
	n.c.	10
	n.c.	11
	n.c.	12

Block	Belegung	PIN
B	FAN (-)	1
	n.c.	2
	n.c.	3
	n.c.	4
	AUX Shield	5
	linker Kanal	6
	FAN (+)	7
	DIAG FAN ext.	8
	n.c.	9
	n.c.	10
	AUX GND	11
	rechter Kanal	12

Block	Belegung	PIN
C	n.c.	1
	n.c.	2
	AUX Shld	3
	AUX links	4
	n.c.	5
	n.c.	6
	n.c.	7
	n.c.	8
	AUX GND	9
	AUX rechts	10
	n.c.	11
	n.c.	12

Block	Belegung	PIN
C	n.c.	1
	n.c.	2
	n.c.	3
	n.c.	4
	v Audio Shld	5
	v Audio links	6
	n.c.	7
	n.c.	8
	n.c.	9
	n.c.	10
	v Audio GND	11
	v Audio rechts	12

Was liegt an Pin13 an? Die Radio-Antenne der NTG2.5 wird Phantom gespeist, die der Audio20 CD jedoch nicht. Wie sieht der Adapter aus? Muss die Leitung (Pin13) aus dem Stecker rausgezogen und mit dem Spannungsanschluss des Antennenadapters verbunden werden?

UBat.(-) = Kl. 31

Radio-Antenne der NTG2.5 wird Phantom gespeist, der der Audio20 CD anscheinend nicht. Wie sieht de

UBat.(+)=Kl. 30

er Adapter aus?