

Wenn der Einstellvorgang abgeschlossen ist,

☛ drücken Sie die **MENU**-Taste (14).

Um das Menü zu verlassen,

☛ drücken Sie die Taste **ESC** (12).

IN-Eingang angeschlossene Audioquelle zusammen mit der aktuell gewählten Audioquelle (z. B. Radio oder SD-Karte) wiedergegeben. Bei der Einstellung „MIX OFF“ wird nur die jeweils ausgewählte Audioquelle wiedergegeben.

## Front-AUX-IN-Buchse

Sobald eine Audioquelle an die Front-AUX-IN-Buchse angeschlossen ist, kann sie mit der **SRC**-Taste (3) ausgewählt werden. Im Display erscheint dann „FRONT AUX“.

## Externe Audioquelle mit einer anderen Audioquelle mischen (MIX AUX)

Sie können gleichzeitig eine externe Audioquelle zusammen mit einer beliebigen anderen Audioquelle wiedergeben. Die gleichzeitige Wiedergabe muss im Menü für die gewünschte externe Audioquelle aktiviert werden.

☛ Drücken Sie die **MENU**-Taste (14).

Im Display wird „MENU“ angezeigt.

☛ Drücken Sie die Taste  $\surd$  oder  $\swarrow$  (2) so oft, bis „MIX AUX“ im Display angezeigt wird.

☛ Drücken Sie die Taste  $\triangleright$  (2), um das Untermenü aufzurufen.

☛ Drücken Sie die Taste  $\triangleright$  (2), um zwischen „FRONT AUX“, „REAR AUX“ und „MIX OFF“ zu wählen.

Bei den Einstellungen „FRONT AUX“ und „REAR AUX“ wird die über die Front-AUX-IN-Buchse bzw. den rückwärtigen AUX-