

Backup-Anleitung für einen PNA mit MN|5.2

Vorbereitung

1. HardReset durchführen, dies stellt Date & Time auf einen Ursprungswert.
2. Desktop freimachen. [Desktopfree V4](#)
3. Sunnysoft Backup Manager for Net, Version 3.757 (BM) runterladen.
[Sunnysoft Backup Manager for Net Ver. 3.757](#)
Das .zip-File entpacken; es enthält eine .exe-Datei. Dies ist eine Demo-Version die 14 Tage nutzbar ist. Wenn man Punkt 1 durchgeführt hat, ist der BM immer wieder verwendbar. Wem das zu mühsam ist, kann die Software auch kaufen. ;-)
4. Auf der Speicherkarte kontrollieren ob im Minimum noch genügend Platz vorhanden ist, zwischen 3 (Standardinstallation MN|6.1) und 10.5 MB (Standardinstallation MN|5.2)sollten es sein.
5. Sicherheitshalber auf dem WWW nach „Aygshell.dll“ suchen und in den Window-Ordner kopieren. [Kann sein das der BM 3.757 auch ohne diese funktioniert. Sicherheit ist aber aller Porzellankisten Mutter.](#)
6. Den PNA so einrichten wie er sein soll. (z.B. POI-Warner, Desktopfree, Flinki-Skin 3 installieren, Startbildschirm, Klicktöne abschalten)

Installation BM

7. Den PNA mit PC verbinden und die exe Datei am PC ausführen.
Nach dem Aufrufen des BM auf dem PNA einfach irgendwo auf das graue Begrüßungsfenster klicken damit es verschwindet und erhältst eine erste Maske. Alle drei Haken setzen und kontrollieren ob „Storage Card“ ausgewählt ist.
Wenn der Easy-Modus gesetzt ist kannst Du jetzt den Knopf „Backup“ drücken und der Backup-Prozess beginnt.
Die Dateien in „My Flash Disk“ bleiben ja auch nach einem HR erhalten, ebenso die Dateien auf der Speicherkarte.
Die Sicherungsdatei (ibackup.bkp.exe) befindet sich nun auf der Speicherkarte und muss noch in "autorunce.exe" umbenannt werden. Wer will kann die Datei noch Schreibschützen.
Die dort schon vorhandene gleichnamige Datei verschiebst Du am besten auf den PC, falls Du sie irgendwann mal noch brauchst.
Sollte der Platz auf der Karte nicht reichen, kann die originale „mnavdce.cab“ auf den PC kopiert werden. Mit einem Texteditor löscht man den gesamten Inhalt aus der Datei und speichert sie unter dem gleichen Namen ab. Die Datei hat nun eine Grösse von 0kb. Diese Datei kopierst Du wieder auf die Karte.

Wenn Du nun einen HR machst wird die erstellte BackupDatei automatisch gestartet. Allerdings musst Du bestätigen, dass ein Restore durchgeführt werden soll. Nach dem Restore, die Frage ob ein Neustart durchgeführt werden soll, bestätigen. That's all.

Wenn Du etwas am PNA verändern willst und danach wieder eine neue BackupDatei anlegst, musst Du zuerst einen HardReset machen damit Date & Time wieder dem des Installationsdatums entspricht, dann lässt sich der BM wieder benutzen.