

Qbold-POIs als Sonderziele für das **Becker Z100 Crocodile**

Installationsanleitung:

Die Qbold-zip nicht öffnen sondern „extrahieren“ und auf der Festplatte des Computers speichern. Navi mit USB-Kabel anschließen und überprüfen, ob der Ordner

iGO8 > content > userdata > poi

bereits existiert. Falls nicht, einfach neu anlegen.

Die gewünschten .kml-Dateien auswählen und in diesen Ordner kopieren. **Vorsicht** – nicht die Ordner (Bikerhotels, BMW Moto, Camping) sondern nur die Inhalte übertragen.

Alle .bmp-Dateien müssen in folgenden Ordner kopiert werden:

iGO8 > eigene_icons (falls er nicht existiert, einfach neu anlegen)

Auswirkungen:

Auf dem Navi sollte jetzt eine neue Sonderziel-Kategorie namens "Qbold-POIs" vorhanden sein, die mit einem blauen Icon (der „Q.bmp“ ) gekennzeichnet ist.

In diesem Ordner befinden sich dann die gewünschten POI-Unterordner mit den entsprechenden Symbolen.

Die POIs können mit folgenden Schritten ausgewählt werden:

Ziel auswählen > Ziel eingeben > Sonderziel eingeben > Sonderziel in der Nähe > "Qbold-POIs"

Problemlösungen:

- Bitte im Falle einer Aktualisierung meiner POIs darauf achten, dass die alten .kml-Dateien sowie die vom Croco selbst erzeugten .kix und .kns-Dateien im Zielordner (igo8 > content > userdata > poi) zuerst gelöscht werden, bevor eine neue Version aufgespielt wird.
- Wer nicht in der Nähe der Alpen wohnt, sollte sich nicht wundern, wenn die Alpenpässe nicht angezeigt werden. Dann einfach mal mit der Option "**Sonderziel nahe Adresse**" einen Ort in den Alpen (z.B. Garmisch) angeben. Gleiches gilt für alle weit entfernten Ziele.
- Wenn die POIs nur mit dem schnöden Default-Icon  angezeigt werden, liegt das möglicherweise an der Datei „Permanent.sav“ im Ordner iGO8/save. Diese Datei einfach löschen; sie wird beim Neustart automatisch neu angelegt. Einige Grundeinstellungen (z.B. Kartenansicht-Optionen oder die Info-Box) müssen dann neu eingerichtet werden.
- Falls meine POIs in der Kartenansicht nicht sichtbar sind:

Einstellungen > Navigationseinstellungen > Kartenansicht > Sonderziel-Kategorien

wählen und dann ein entsprechendes Häkchen bei den Qbold-POIs setzen.



Viel Erfolg!