

Karten-Hauptansicht

- Tag- / Nacht-Modus
- Nacht-Abdunklung
- Helligkeitseinstellung

Tagmodus / Nachtmodus und Abdunklung

...es erscheint für ca. 7 sek das Darstellungs-Untermenü...



...in dieser Zeit kann man wählen zwischen:

- automatisches Tag- /Nacht-Design
- Tag-Design
- Nacht-Design

INFO --> die Automatik wird von GoPAL zu fest vorgegebenen Zeiten geschaltet!

...nach einigen Sekunden wechselt die Anzeige in den gewünschten Modus...

...dabei wird die Nacht-Abdunklung zu- oder weggeschaltet...

INFO --> die Stärke der Nachtabdunklung ist einstellbar...siehe FAQ



...wird während der 7sek kein anderer Design-Modus angewählt, dann wird nur die Nacht-Abdunklung zu- oder weg-geschaltet...

Helligkeits-Steuerung

Die Helligkeitssteuerung erfogt zyklisch in 3 Stufen:

Max > MIn > Mid > Max > ...

