

Bedienungsanleitung für Aytobe Navigationssystem



Inhalt

Einleitung	3
Hauptmerkmale	3
Schnellstart	4
Startbildschirm	5
Ziel wählen	6
Navigationsbildschirm	7
Pfeilmodus	8
Detailliertere Beschreibung	9
Ziel auswählen	9
Adresssuche	9
Favoriten	13
POI (Interessante Orte)	16
Route planen	20
Optionen	22
Navigationseinstellungen	23
Einstellungen (allgemein)	24
Sprache	25
Karte	25
Einstellungen während der Navigation anpassen	25
Optionale Funktionen	27
Stauumfahrung (TMC)	27
Radarfallenwarnung	28
smart2go™ Setup Assistant	29
Häufig gestellte Fragen	32
Index	33
Copyright und Lizenzinformationen	36

EINLEITUNG

Sie haben sich für ein Highend-Navigationssystem entschieden. Herzlichen Glückwunsch! Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Gebrauch. Dieses Navigationssystem führt Sie jederzeit direkt zu Ihrem Ziel, egal ob Sie mit dem Auto unterwegs sind oder zu Fuß gehen. Eine benutzerfreundliche und intuitive Oberfläche hilft Ihnen beim Navigieren und beim Planen von Routen. In die Planung von Routen können Sie Ihre persönlichen Vorlieben und Interessen einfließen lassen und vor der Abfahrt interessante Zielorte speichern. In diesem Handbuch werden die Hauptfunktionen des Navigationssystems vorgestellt.

Hauptmerkmale

- Grenzüberschreitende Navigation in Europa, ermöglicht durch eine 1 GB große Europakarte (optional)¹
- Stauumfahrung, TMC (optional)
- Echter Fußgänger-Modus
- Einzigartiger Nachtmodus
- Startsimulation mit Satellitenansicht

¹ Voraussetzung: Ausreichend große Speicherkarte.

SCHNELLSTART

In diesem Abschnitt zeigen wir Ihnen, wie Sie dieses Navigationssystem zum ersten Mal benutzen. Dabei lernen Sie die Grundfunktionen kennen.

- Schalten Sie das Gerät ein, und tippen Sie im angezeigten Menü auf **NAVI** oder **NAVIGATION**.
- Sollte mehr als eine Sprache auf dem Gerät verfügbar sein, wählen Sie bitte die gewünschte Sprache.

Wenn die Anwendung geladen ist, werden auf dem Bildschirm Sicherheitshinweise angezeigt. Lesen Sie diese sorgfältig. Anschließend können Sie festlegen, dass diese Hinweise zukünftig beim Starten nicht mehr angezeigt werden.

Auf dem Bildschirm erscheint jetzt eine Satellitenansicht Ihres Landes. Nach einem atemberaubenden Flug landen Sie schließlich an Ihrem aktuellen Standort. (Tippen Sie auf Ihren Bildschirm, um diese Einführung zu überspringen.)



Am Ende Ihrer Reise wird der Startbildschirm angezeigt.

Startbildschirm



Der Startbildschirm ist zweigeteilt. Links finden Sie die Menütasten, rechts sehen Sie eine Karte mit Ihrer aktuellen GPS-Position.

Die Karte auf dem Startbildschirm kann nicht durchsucht werden. Sie stellt lediglich Ihre aktuelle GPS-Position dar, vorausgesetzt es besteht eine GPS-Verbindung.

Über die Tasten auf dem Startbildschirm können Sie alle Funktionen der Anwendung aufrufen:

- Drücken Sie **Ziel**, um Ihr Ziel auszuwählen.
- Drücken Sie **Optionen**, um die Anwendung Ihren Bedürfnissen anzupassen.
- Drücken Sie **Speichern**, um die aktuelle Position zu speichern.
- Drücken Sie **Beenden**, um die Anwendung zu beenden.

Im unteren Bereich des Startbildschirms werden folgende Informationen angezeigt:

- der GPS-Status
- die Anzahl der Satelliten, von denen das GPS-System momentan Signale empfängt
- der Name der aktuellen Straße
- Ihre Geschwindigkeit

- die Höhe Ihres Standorts ü. NN

Ziel wählen

- Wählen Sie **Ziel**, um ein Ziel anzugeben.

Es wird ein Menü angezeigt, über das Sie einen Zielort auswählen können:



Sie haben verschiedene Möglichkeiten, ein Ziel auszuwählen:

Adresse: Wenn Sie den Namen des Ortes und den Straßennamen kennen, können Sie diese Daten einfach eingeben. (Siehe Adresssuche auf Seite 9.)

Favoriten: Unter **Favoriten** können Sie sich nach Hause (**Heim**) oder zur Arbeit (**Zur Arbeit**) leiten lassen und einen zuvor gespeicherten (**Wahlziele**) oder bereits aufgesuchten (**Zuletzt**) Standort auswählen. (Siehe Favoriten auf Seite 13.)

POI: (Points of Interest): Über **POI** finden Sie schnell interessante Orte wie Tankstellen und Restaurants, die Sie als Navigationsziele auswählen können. Diese POIs werden aus einer Datenbank mit Millionen von Einträgen herausgesucht.

Karte: Die **Karte** stellt eine weitere Möglichkeit zur Auswahl des Zielorts dar. (Siehe **Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. auf Seite Fejl! Bogmærke er ikke defineret..**)

Planung: Über **Planung** können Sie die erweiterten Optionen für die Routenplanung aufrufen. Hier können Sie über verschiedene Zwischenstopps eine Route planen. (Siehe Route planen auf Seite 20.)

Mit den Symbolen für Zurück/Vorwärts können Sie innerhalb der Anwendung jederzeit einen Schritt zurück/vorwärts gehen.

Navigationsbildschirm

Ihre Route wird auf der Navigationskarte in Blau angezeigt. Ein roter Pfeil zeigt den nächsten Richtungswechsel an. Ein Fadenkreuz zeigt Ihren aktuellen Standort an. Sobald Sie abbiegen oder andere Manöver durchführen müssen, werden Sie über Sprachanweisungen rechtzeitig dazu aufgefordert.


Bei Einbahnstraßen wird die Fahrtrichtung mit einem roten Pfeil gekennzeichnet.



Pfeilmodus

Die Darstellung des Navigationsbildschirms kann auf Wunsch vereinfacht werden, mit dem so genannten Pfeilmodus. In diesem Modus werden nur die wichtigsten Informationen auf dem Bildschirm dargestellt – wie Pfeile, Straßennamen, die Zeit sowie die Geschwindigkeit.

- Tippen Sie während der Navigation auf den Bildschirm, um die Navigationsoptionen anzuzeigen (siehe Einstellungen während der Navigation anpassen auf Seite 25).
- Wählen Sie **Einstellung**.
- Wählen Sie das Symbol **Pfeile** bzw. **Karte**, um zwischen Pfeil- und Kartenmodus zu wechseln.



DETAILLIERTERE BESCHREIBUNG

In diesem Kapitel werden die Funktionen Ihres Navigationssystems ausführlich beschrieben. Auf den folgenden Seiten erfahren Sie,

- wie Sie Ihr Ziel festlegen (siehe Seite 9)
- wie Sie eine Route planen (siehe Seite 20)
- wie Sie die Anwendung Ihren Bedürfnissen anpassen (siehe Seite 22)

Ziel auswählen

Dieser Abschnitt beschreibt die verschiedenen Möglichkeiten zur Auswahl des Zielorts. Sie können nach einer **Adresse** suchen, einen Ihrer **Favoriten** auswählen (Heim- oder Arbeitsadresse, Wahlziele, zuletzt aufgesuchte Orte), **POI**-Verzeichnisse und eine Adresse auf der **Karte** auswählen.

Adresssuche

Zum Durchführen einer Suche geben Sie Informationen zum gewünschten Ziel ein (Straße und Ort). Aus der Trefferliste können Sie anschließend ein Ziel auswählen und die Navigation starten.

- Wählen Sie auf dem Startbildschirm **Ziel** aus.
- Wählen Sie auf dem folgenden Bildschirm **Adresse** aus.

Das Fenster **Adressuche** wird angezeigt:



Geben Sie die Daten ein, die zum Finden der Adresse erforderlich sind.

Land auswählen


- Wählen Sie **Land**, um das gewünschte Land auszuwählen.
- Wählen Sie das gewünschte Land aus der Liste.

Im Feld **Land** wird das gewünschte Land angezeigt.

Nach der Stadt suchen

- Wählen Sie **Stadt**, um die gewünschte Stadt auszuwählen.

Das Buchstabenfeld wird angezeigt:



- Geben Sie den Namen der Stadt ein, nach der gesucht wird (mindestens drei Zeichen).

*Um zwischen Buchstaben- und Ziffernmodus zu wechseln, tippen Sie auf **ABC** bzw. **123**. Zum Umschalten zwischen Groß- und Kleinschreibung tippen Sie auf **^**.*

*Sie können jederzeit das zuletzt eingegebene Zeichen löschen, indem Sie die Taste **<-** wählen. Mit der Leertaste **_** können Sie ein Leerzeichen einfügen.*

- Wählen Sie das Suchsymbol (Lupe).

Die Trefferliste wird angezeigt.


- Wählen Sie den gewünschten Ort aus der Liste.

Das Fenster **Adresssuche** wird wieder angezeigt. Im Feld **Stadt** wird die gewünschte Stadt angezeigt.

Nach der Postleitzahl suchen

Anstelle des Ortsnamens können Sie auch einfach die Postleitzahl eingeben.

- Wählen Sie **Postleitzahlzentrum**, um eine Postleitzahl einzugeben.



- Geben Sie die Postleitzahl der Stadt ein, nach der Sie suchen.
- Wählen Sie das Suchsymbol (Lupe).

Die Trefferliste wird angezeigt.

- Wählen Sie den gewünschten Ort aus der Liste.


Das Fenster **Adresssuche** wird wieder angezeigt. In den Feldern **Stadt** und **Postleitzahlzentrum** werden die gewünschte Stadt und Postleitzahl angezeigt.

Auch eindeutige 7-stellige Postleitzahlen (z. B. für Großbritannien) werden unterstützt. Die Eingabe des Straßennamens ist in diesem Fall nicht erforderlich. (Optionale Funktion)

Nach der Straße suchen

Nachdem die Stadt bzw. Postleitzahl gefunden wurde, können Sie nach der Straße suchen.

- Wählen Sie **Straße**, um eine Straße einzugeben.



- Geben Sie den Namen der gewünschten Straße ein (mindestens drei Zeichen).
- Wählen Sie das Suchsymbol (Lupe).

Die Trefferliste wird angezeigt.

- Wählen Sie die gewünschte Straße aus der Liste.

Das Fenster **Adresssuche** wird wieder angezeigt. Der Name der gewählten Straße wird im Feld **Straße** angezeigt.

Auf Wunsch können Sie auch die Hausnummer eingeben.

Zur gefundenen Adresse navigieren

Sie können sich jetzt zur gefundenen eindeutigen Adresse führen lassen.

- Wählen Sie das Symbol für vorwärts.

Die Navigation beginnt sofort.

Favoriten

Nutzen Sie Ihre bevorzugten oder häufig genutzten Ziele für die Navigation. Wählen Sie zwischen Ihrer Heim- oder Arbeitsadresse, verschiedenen Wahlzielen sowie kürzlich aufgesuchten Orten.

- Wählen Sie auf dem Startbildschirm **Ziel** aus.
- Wählen Sie auf dem folgenden Bildschirm **Favoriten** aus.

Das Menü **Bildschirm** wird angezeigt:



Heim:

- Wählen Sie **Heim**.

Die Heimanschrift wird auf der Karte angezeigt:



- Wählen Sie **Menü**.

- Wählen Sie auf dem folgenden Bildschirm **Navigieren** aus, um nach Hause geleitet zu werden (wählen Sie **Ändern** oder **Löschen**, um die Heimanschrift zu ändern/zu löschen).

Die Navigation beginnt sofort.

Falls keine Heimadresse festgelegt ist, werden Sie aufgefordert, diese einzugeben. Dazu können Sie nach einer Adresse suchen oder die aktuelle GPS-Position bzw. einen kürzlich aufgesuchten Standort wählen.



Zur Arbeit

- Wenn Sie **Zur Arbeit** wählen, wird die Position Ihrer Arbeitsstätte auf einer Karte angezeigt.
- Wählen Sie **Menü**.
- Wählen Sie auf dem folgenden Bildschirm **Navigieren** aus, um zur Arbeit geleitet zu werden (wählen Sie **Ändern** oder **Löschen**, um die Arbeitsanschrift zu ändern/zu löschen).

Die Navigation beginnt sofort.

Falls keine Arbeitsadresse festgelegt ist, werden Sie aufgefordert, diese anzugeben. Dazu können Sie nach einer Adresse suchen oder die aktuelle GPS-Position bzw. einen kürzlich aufgesuchten Standort wählen.

Wahlziele

Die Liste der Wahlziele enthält die als Favoriten gespeicherten Ziele (durch Auswahl auf der Karte usw.). Sie müssen daher nach einmal gefundenen Zielen nicht immer wieder suchen.

- Wählen Sie **Wahlziele**.

Die Liste der Wahlziele wird angezeigt:

Wahlziele	
Senefelderstraße 7, 10437... 0.8km	▲
Senefelderstraße 7, 10437 Berlin	
Dorotheenstraße , 10117 ... 3.2km	■
Dorotheenstraße , 10117 Berlin	
Tiergartenstraße , 10785 ... 4.8km	▬
Tiergartenstraße , 10785 Berlin	
Fasanenstraße 69, 10719... 7.6km	■
Fasanenstraße 69, 10719 Berlin	
Hohenzollerndamm , 1071... 7.9km	▼
Hohenzollerndamm , 1071... 7.9km	

Mit den Symbolen für Aufwärts und Abwärts können Sie in der Liste blättern.

- Wählen Sie ein Ziel aus, indem Sie darauf tippen.
- Wählen Sie auf dem folgenden Bildschirm **Navigieren** aus, um zum Wahlziel geleitet zu werden (wählen Sie **Umbenennen** oder **Löschen**, um das Wahlziel umzubenennen/zu löschen).

Die Navigation beginnt sofort.

Sämtliche Informationen wie Optionen, Wahlziele und zuletzt gewählte Ziele werden auf der Speicherkarte gespeichert, nicht auf dem Gerät.

Letzte Ziele

Wenn Sie auf **Zuletzt...** tippen, wird eine Liste der zuletzt aufgesuchten oder eingegebenen Ziele angezeigt.

- Wählen Sie **Zuletzt**.

Die Liste der zuletzt aufgesuchten Ziele wird angezeigt:

zuletzt...	
Kurfürstendamm 217 Kurfürstendamm 217, 10719 Berlin	7.5km
Bellevuestraße Bellevuestraße, 10785 Berlin	4.8km
Kollwitzstraße, 10405 Berlin Kollwitzstraße, 10405 Berlin	1.0km
	

Mit den Symbolen für Aufwärts und Abwärts können Sie in der Liste blättern.

- Wählen Sie ein Ziel aus, indem Sie darauf tippen.

Die Navigation beginnt sofort.


POI (Interessante Orte)

Über die Funktion POI finden Sie schnell interessante Orte wie Tankstellen und Restaurants, die für Sie aus einer Datenbank mit Millionen von Einträgen herausgesucht werden. Sie können interessante Orte in der Nähe Ihrer aktuellen Position suchen, aber auch im Umkreis beliebiger anderer Orte.

POI

- Wählen Sie auf dem Startbildschirm **Ziel** aus.
- Wählen Sie auf dem folgenden Bildschirm **POI** aus.


Das Menü **POI** wird angezeigt:



- Wählen Sie **Suchen**, um an einem beliebigen Ort nach POIs zu suchen. Geben Sie eine Stadt bzw. eine Postleitzahl ein, wie sie es bereits von der Adresssuche kennen (siehe Adresssuche auf Seite 9).
- Wählen Sie **I. d. Nähe**, um alle POIs in der Nähe Ihres aktuellen Standorts anzuzeigen.

*Wählen Sie **Überall**, um eine Suche im gesamten POI-Verzeichnis.*

Es wird ein Menü mit den verschiedenen POI-Kategorien angezeigt:



- Wählen Sie die gewünschte POI-Kategorie aus.

Es wird ein Menü mit Unterkategorien angezeigt.

- Wählen Sie eine Unterkategorie.

Es wird eine Liste der POIs angezeigt.

- Um einen POI auszuwählen, wählen Sie ihn aus.
- Wählen Sie auf dem folgenden Bildschirm **Navigieren** aus, um zum POI geführt zu werden (wählen Sie **Detail**, um weitere Infos zum POI anzuzeigen; wählen Sie **Karte**, um den POI auf der Karte anzuzeigen; wählen Sie **Speichern**, um den POI als Wahlziel zu speichern).

Die Navigation beginnt sofort.

Tastenfunktionen

Sie können den gewählten Kartenausschnitt mit den Fingern (oder mit dem Stift) auf dem Touchscreen verschieben.

- Tippen Sie auf ein Symbol, um den dazugehörigen Namen anzuzeigen.
- Mit dem Rollbalken am rechten Rand können Sie den Kartenausschnitt vergrößern (nach oben) bzw. verkleinern (nach unten).
- Über das Symbol unten rechts auf der Karte können Sie zwischen der 2D- und der 3D-Ansicht wechseln.
- Das Kompass-Symbol (unten links) dient zum Anpassen der Kartenausrichtung.

Über das Menüsymbol (rechts unten auf dem Bildschirm) haben Sie Zugriff auf weitere Optionen. So können Sie zum Beispiel die aktuelle Position als Wahlziel speichern, zur aktuellen GPS-Position wechseln, zum ausgewählten Ort navigieren, nach einer Adresse suchen und auf ein Wahlziel oder einen interessanten Ort in der Nähe (Point of Interest, POI) zugreifen. Außerdem können die Karteneinstellungen angepasst werden:


Karteneinstellungen

- Tippen Sie auf das Menüsymbol unterhalb der Karte.
- Wählen Sie im angezeigten Menü **Einstellung** aus.

Das Menü mit den Karteneinstellungen wird geöffnet:



- Schalten Sie mit dem entsprechenden Symbol zwischen Tag- und Nachtmodus hin und her.
- Schalten Sie mit dem entsprechenden Symbol zwischen 2D- und 3D-Modus hin und her.
- Wählen Sie **Karteninfo**, um die Detailtiefe der Karte zu bestimmen, also die Art der angezeigten Elemente.



- Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für alle Kategorien, die angezeigt werden sollen. Deaktivieren Sie die Kategorien, die ausgeblendet werden sollen.
- Tippen Sie rechts unten auf das Bestätigungssymbol, um alle Kategorien ein-/auszublenden.
- Wählen Sie das Symbol für Zurück, um zur Karte zurückzukehren.


Die Karte auf dem Startbildschirm kann nicht durchsucht werden. Sie stellt lediglich Ihre aktuelle GPS-Position dar, vorausgesetzt es besteht eine GPS-Verbindung.

Route planen

In diesem Abschnitt wird die Routenplanung beschrieben. Diese Funktion ermöglicht die Planung von Routen mit mehreren Zwischenstopps.

- Wählen Sie auf dem Startbildschirm **Ziel** aus.
- Wählen Sie auf dem folgenden Bildschirm **Planung** aus.

Die **Liste der Ziele** wird angezeigt:



- Wählen Sie das Symbol **+**, um einen Zwischenstopp hinzuzufügen.

Der Bildschirm **Zwischenstopp wählen** wird angezeigt. Als Zwischenstopps können Sie Ihre Heim- oder Arbeitsadresse, ein Wahlziel, einen interessanten Ort oder ein zuletzt ausgewähltes Ziel auswählen sowie eine Adresse suchen oder ein Ziel auf der Karte angeben.




Nachdem Sie Zwischenstopps hinzugefügt haben (über das Symbol +) und zur **Liste der Ziele** zurückgekehrt sind, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- Über das Symbol + können Sie weitere Zwischenstopps einfügen.
- Wenn Sie einen Zwischenstopp auswählen, können Sie mit dem Symbol für Aufwärts und Abwärts die Reihenfolge der Zwischenstopps ändern.
- Zum Löschen eines Symbols verwenden Sie das Symbol für den Abfalleimer.

Sobald Sie Ihre Route zusammengestellt haben, haben Sie mehrere Optionen. Diese Optionen erreichen Sie über das Menüsymbol (rechts unten auf dem Bildschirm).



- Wählen Sie **Simuliere**, um eine Route zu simulieren.
- Wählen Sie **Navigieren**, um die Navigation zu starten. Auf dem Bildschirm wird die Navigationskarte angezeigt.
- Wählen Sie **Routen**, um die Route zu berechnen. Die **Routenzusammenfassung** wird angezeigt. Wählen Sie einen der Einträge in der **Routenzusammenfassung** aus, um die **Wegliste** anzuzeigen. Durch erneutes Tippen wird die Karte angezeigt.



Optionen

Das Navigationssystem kann an Ihre jeweiligen Bedürfnisse angepasst werden. Sie können zwischen verschiedenen Navigationsoptionen wählen. So können Sie sich für oder gegen Mautstraßen oder Fähren entscheiden und das gewünschte

Verkehrsmittel auswählen, wie z. B. ein schnelles oder langsames Fahrzeug, einen Motorroller oder sogar Ihre eigenen Füße. Auch verschiedene Anzeigeeoptionen können ausgewählt werden, wie 2D- oder 3D-Modus, die Detailtiefe der Karte usw.

- Wählen Sie auf dem Startbildschirm **Optionen** aus.

Der Bildschirm mit den Einstellungsoptionen wird angezeigt:



Navigationseinstellungen

- Wählen Sie **Navigation**, um die Navigationsoptionen zu ändern.

Ein Fenster mit Navigationsoptionen wird angezeigt:



Optionale Funktionen (siehe Optionale Funktionen auf Seite 26), wie z. B. Stauumfahrung (TMC) wird in diesem Menü ein- und ausgeschaltet.

- Um das Verkehrsmittel zu wechseln, tippen Sie einfach auf eines der Symbole. Die neue Einstellung wird sofort angezeigt.

Sie können folgende Einstellungen vornehmen: Verkehrsmittel (Auto schnell, Auto langsam, Motorrad Fußgänger usw.), schnellste oder kürzeste Strecke, Erlauben oder Umfahren von Mautstraßen, Autobahnen und Fähren. Auch die Einheit für Entfernungsangaben (Kilometer/Meilen) kann hier angepasst werden.

Der Londoner Innenstadtbereich (London Congestion Zone) wird vom Navigationssystem als Mautstraße angesehen. Wenn Sie also entscheiden, Mautstraßen zu meiden, werden Sie auch um diese Zone herumgeführt. Beachten Sie jedoch, dass Sie nicht gewarnt werden, wenn Sie diese Zone versehentlich befahren.

Nachdem Sie alle Optionen angepasst haben, tippen Sie auf das Bestätigungssymbol, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

Einstellungen (allgemein)

- Wählen Sie **Einstellung**, um die allgemeinen Einstellungen anzupassen.

Ein Fenster mit allgemeinen Einstellungen wird angezeigt:



- Wählen Sie **Karteninfo**, um die Detailtiefe der Karte festzulegen, als auszuwählen, welche Elemente auf der Karte angezeigt werden (siehe **Fejl! Henvisningskilde**

ikke fundet. auf Seite Fejl! Bogmærke er ikke defineret.).

Die weiteren Einstellungen umfassen das Umschalten zwischen Tag- und Nachtmodus und zwischen 2D- und 3D-Modus sowie die Anpassung der **Lautstärke**.

- Wählen Sie **Zurück**, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

Sprache

Tippen Sie auf **Sprache**, um die Sprache des Navigationssystems auszuwählen.

Karte

Wenn Sie Kartenmaterial für andere Regionen oder Städte auf der Speicherkarte gespeichert haben, tippen Sie auf den Namen der aktuellen Region (z. B. Berlin). Alle auf der Speicherkarte verfügbaren Karten werden aufgeführt. Tippen Sie auf den Namen der gewünschten Region, um diese auszuwählen.

Einstellungen während der Navigation anpassen

- Berühren Sie während des Navigierens den Bildschirm, um die Einstellungen während der Navigation anzupassen:



Sie finden hier folgende Elemente:

Optionen

Öffnet ein Menü mit allgemeinen Einstellungen, wie unter Einstellungen (allgemein) auf Seite 24 beschrieben. Außerdem können Sie zwischen Karten- und Pfeilmodus wechseln.

Im Pfeilmodus wird auf dem Navigationsbildschirm nicht die Karte angezeigt, sondern Pfeile.

Navigation

Ändern der Navigationseinstellungen, wie unter Navigationseinstellungen auf Seite 23 beschrieben.

Alternative:

Mit dieser Option können Sie die berechnete Route über eine bestimmte Streckenlänge (z. B. 0,5 km) sperren und eine alternative Route erzwingen. Tippen Sie einfach auf das Symbol mit der gewünschten Streckenlänge. Die Route wird neu berechnet, wobei die ursprüngliche Route auf der angegebenen Streckenlänge gesperrt wird.

Speichern

Speichern der aktuellen Position als Wahlziel.

I. d. Nähe

Sie können Ihre Route abändern, indem Sie einen interessanten Ort (Point of Interest, POI) in Ihrer Nähe auswählen, zum Beispiel eine Tankstelle.

Sämtliche Informationen wie Optionen, Wahlziele und zuletzt gewählte Ziele werden auf der Speicherkarte gespeichert, nicht auf dem Gerät.

OPTIONALE FUNKTIONEN

Eine Reihe optionaler Funktionen erhöhen den Wert Ihres Navigationssystems zusätzlich. Folgende optionale Funktionen für das Navigationssystem sind verfügbar:

- Stauumfahrung (TMC)
- Radarfallenwarnung

www.aytobe.com

Stauumfahrung (TMC)

Einige Modelle können mit geeigneter technischer Zusatzausrüstung Staumeldungen empfangen (Traffic Message Channel, TMC).

- Wählen Sie dazu auf dem Startbildschirm **Optionen** und dann **Navigation**.

Ein Fenster mit Navigationsoptionen wird angezeigt:



- Tippen Sie auf das TMC-Symbol (Sendemast), um zwischen den TMC-Einstellungen **Automatik**, **Manuell** und **Aus** zu wählen.

Bei der Option **Automatik** werden Sie vom System automatisch um alle Staus auf Ihrer Route herumgeführt. Mit der Option **Manuell** werden Sie auf Staumeldungen hingewiesen und können selbst entscheiden, ob Sie zu einer alternativen Route wechseln möchten.

Sie haben auch die Möglichkeit, während der Navigation eine Liste der Staus auf der Strecke anzuzeigen.

- Berühren Sie während des Navigierens den Bildschirm.

Das Einstellungs Menü wird angezeigt:



Drücken Sie **Stauliste**, um eine Liste aller Staus anzuzeigen. Verkehrsstaus auf Ihrem Weg werden rot dargestellt.

Radarfallenwarnung

Mit der Radarfallenwarnung werden Radarfallen auf dem Weg erkannt und angezeigt.

- Wählen Sie auf dem Startbildschirm **Optionen** und anschließend **Navigation**.
- Tippen Sie auf **Radarfalle**, bis das Symbol im aktivierten Zustand erscheint.


Falls auf Ihrer Route Radarkontrollen stattfinden, werden Sie rechtzeitig darauf hingewiesen. Sie werden auf jede Radarfalle zweimal hingewiesen. Der Hinweis erfolgt auf dem Bildschirm und mit einem deutlich hörbaren Piepton. Auf dem Bildschirm werden eine Beschreibung des Radars und die Entfernung zur Radarfalle angezeigt.

SMART2GO™ SETUP ASSISTANT

Der smart2go™ Setup Assistant ermöglicht das Speichern von Kartenmaterial auf einer Speicherkarte, die Sie in Ihrem Navigationsgerät verwenden können. Der smart2go™ Setup Assistant installiert nicht nur diese Daten auf der Speicherkarte, sondern auch die Programmdateien und Sprachanweisungen für das Navigationssystem.

- Legen Sie die mitgelieferte CD oder DVD in das CD/DVD-Laufwerk Ihres Computers ein. Der Setup Assistant wird automatisch gestartet.
- Wählen Sie die Sprache für das Installationsprogramm aus, und tippen Sie auf **OK**.

Die Begrüßungsseite wird angezeigt.



- Lesen Sie die Lizenzvereinbarung (End-User License Agreement), und akzeptieren Sie deren Inhalt, indem Sie auf **Annehmen** tippen. Falls Sie nicht mit dem Inhalt der Lizenzvereinbarung einverstanden sind, tippen Sie auf **Abbrechen**. Der Setup Assistant wird beendet.

- Bitte wählen Sie die Regionen aus, deren Kartenmaterial Sie auf die Speicherkarte kopieren möchten. Wählen Sie außerdem die zu installierenden Sprachdateien aus, und tippen Sie auf **Weiter**, um die Installation zu starten.

Komponenten auswählen

Wählen Sie die Komponenten aus, die Sie installieren möchten.

Wählen Sie die Karten und Sprachen aus, die installiert werden sollen. HINWEIS:
Vergewissern Sie sich, dass auf der Speicherkarte ausreichend Speicherplatz vorhanden ist.

Wählen Sie die Komponenten aus, die Sie installieren möchten:

Benötigter Speicher: 377.5MB

Karten	
☐	Benelux
☒	D A C H
☐	France
☐	Iberia
☐	Ireland
☐	Italy
☐	Scandinavia
☐	United Kingdom

smart2go install wizard

< Zurück Weiter > Abbrechen

Auf der linken Seite wird der für die Dateien erforderliche Speicherbedarf angezeigt. Bitte vergewissern Sie sich, dass auf der Speicherkarte ausreichend Speicherplatz verfügbar ist.

Sie werden nun aufgefordert, Ihre Speicherkarte in das Kartenlesegerät einzulegen. Falls das System den Pfad zur Speicherkarte nicht automatisch ermitteln kann, werden Sie aufgefordert, diesen einzugeben.

Die ausgewählten Daten werden auf die Speicherkarte kopiert. Schließen Sie den the smart2go™ Setup Assistant erst, nachdem die Datenübertragung abgeschlossen ist und Sie dazu

aufgefordert werden. Auch die Speicherkarte darf während dieses Vorgangs nicht entfernt werden.

Bitte beachten Sie, dass der smart2go™ Setup Assistant das auf der Speicherkarte vorhandene Kartenmaterial überschreibt. Ihre Voreinstellungen bleiben erhalten.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Ich kann eine Adresse nicht finden.

Überprüfen Sie die Schreibweise des Suchbegriffs. Wenn Sie die richtige Schreibweise nicht kennen, geben Sie einfach den Teil der Adresse ein, bei dem Sie sich sicher sind (z. B. „Berl“, „Pots“ für Potsdamer Platz in Berlin). Anschließend können Sie in der Trefferliste die richtige Adresse auswählen. Es kann auch passieren, dass Sie in der falschen Stadt suchen (vielleicht in einer Stadt mit gleichem oder ähnlichem Namen). Manchmal weicht auch die gesuchte Adresse von der offiziellen Adresse ab. Suchen Sie in diesem Fall nach einem bekannten Objekt in der Nähe der gesuchten Adresse, lassen die Karte anzeigen und suchen auf der Karte nach der Adresse.

Falls die Adresse zwar auf der Karte zu sehen ist, in der Adresssuche jedoch nicht zu finden ist, informieren Sie uns bitte unter www.aytobe.com.

Fehler auf der Karte / Interessante Orte (POIs) fehlen

Wenn Sie einen Fehler der Kartendaten feststellen (z. B. fehlende Straßen oder POIs), wenden Sie sich bitte an unseren Kartenanbieter. Bitte informieren Sie uns unter www.aytobe.com.

Der GPS-Empfang ist instabil.

Bei Problemen mit dem GPS-Signal sollten Sie zunächst im Hautmenü unten überprüfen, von wie vielen Satelliten Sie zur Zeit Signale empfangen. Sie sollten sich im Freien befinden und zwischen Gerät und Himmel sollten sich keine Hindernisse befinden. Einige Modelle unterstützen zusätzliche externe Aktiv-Antennen. Lesen Sie auch die Hinweise zum GPS-Empfang in der Bedienungsanleitung zu Ihrem Gerät.

Wo erhalte ich technische Unterstützung?

www.aytobe.com

Wo erhalte ich Softwareaktualisierungen?

www.aytobe.com

INDEX

- 2D-Modus
 - aktivieren;19
- 3D-Modus
 - aktivieren;19
 - aktivieren/deaktivieren;18
- Adresse
 - als Ziel auswählen;6;9;17
 - Schnellstart;6
- Allgemeine Einstellungen;24
- Alternative Route;26
- Autobahnen
 - erlauben/umfahren;24
- Fahren
 - erlauben/umfahren;24
- Favoriten
 - Schnellstart;6
- Heim
 - als Ziel auswählen;13
- Karte
 - Detailtiefe;19
 - Kompass-Symbol;18
 - Optionen;18
 - Schnellstart;6
- Karteninfo;19;24
- Kompass
 - Karte ausrichten;18
- Liste der Ziele
 - Routenplanung;20
- Londoner Innenstadt
 - Optionen;24
- Löschen
 - Zwischenstopp;21
- Mautstraßen
 - erlauben/umfahren;24
- Nachtmodus
 - aktivieren;19
- Navigation;23
 - Zielort auswählen;6
- Navigationsbildschirm;7
 - Optionen;23
 - allgemeine Einstellungen;24
 - Autobahnen;24
 - Detailtiefe der Karte;24
 - Fahren;24
 - Fußgänger;24
 - Karte;18
 - Karteninfo;24
 - Londoner Innenstadt;24
 - Mautstraßen;24
 - Navigation;23
 - Region ändern;25
 - Speicherkarte;26
 - Sprache;25
- Pedestrian;24
- Pfeilmodus;26
- Planung;20
 - Schnellstart;6
- POI
 - Schnellstart;6
- POI (Point of Interest)
 - Route abändern;26
- Region ändern;25
- Route abändern
 - Interessanter Ort (Point of Interest, POI);26
- Route sperren;26
- Routenplanung;20
 - Routenzusammenfassung;22
 - Simulation;22
 - Wegliste;22
 - Zwischenstopp wählen;21
- Schnellstart
 - Adresse;6
 - Favoriten;6
 - Planung;6
- Simulieren
 - Route;22
- Speicherkarte
 - Einstellungen speichern;26
 - Wahlziele speichern;15
- Sprache;25
- Startbildschirm;4
 - GPS-Status;5
- Tagmodus
 - aktivieren;19
- Wahlziele
 - als Ziel auswählen;14
 - Speicherkarte;15
- Wegliste
 - Routenplanung;22
- Ziel auswählen;9
 - Adresse;6;9;17
 - Heim;13
 - POI;16
 - zuletzt gewählte Ziele;15
 - Zur Arbeit;14
- Zielort auswählen;6
 - Wahlziele;14
- Zuletzt gewählte Ziele
 - als Ziel auswählen;15

Zur Arbeit
als Ziel auswählen;14
Zusammenfassung
Routenplanung;22

Zwischenstopp
bei Routenplanung
auswählen;21
löschen;21

COPYRIGHT UND LIZENZINFORMATIONEN

Copyright für dieses Handbuch: © gate5 AG, 2006. Alle Rechte vorbehalten.

Copyright für Teile dieser Software: © 1996-2002 The FreeType Project (www.freetype.org). Alle Rechte vorbehalten.