

Mercedes-Benz Mobiltelefon-Aufnahmeschalen
Funktionsübersicht für Fahrzeuge mit MOST-UHI

Version 2.0 Stand 12.11.07

Unterstützte Telefone im Cradle	HW Stand	SW Stand	Teilenummer	Anzeigefunktionen an der Headunit				Telefonie-Funktionen an der Headunit						Telefonbuch-Funktionen/Kontakte an der Headunit ¹					SMS-Funktionen an der Headunit			Makel-Funktionen (nur bei den BR211/230/220/171, sonstige BR eingeschränkte Funktionalität)							Sonstiges				
				Anzeige des Provider-Namens	Anzeige der Signalstärke	Anzeige des Batteriestatus des Telefons	Anzeige bei Roaming	Anzeige der Anrufer-Rufnummer	Anzeige der Anrufe in Abwesenheit	Abfrage des SIM-Karten-PIN-Codes	Anruf aufbauen	Anruf annehmen	Anruf aufliegen	Anruf ablehnen (nicht bei BRn BR 220, 215, 230)	Einstellung der Nachlaufzeit im Telefon möglich	Unterstützung für Linguatronic	Senden von DTMF-Tönen	Anzeige der Kontakte der SIM-Karte	Anzeige der Kontakte des Telefons	Anzeige von Telefonbucheinträgen mit mehreren Nummern	Anzeige der Ruflisten des Mobiltelefons	Möglichkeit der Belegung der Kurzwahltasten 2-9 der Headunit (nicht bei BR221/216)	Benachrichtigung über eingehende SMS	Anzeige von SMS, die auf dem Telefon gespeichert sind (nicht Audio 20)	SMS schreiben an der Headunit bei NTG1 (nicht Audio 20)	Benachrichtigung über zweiten eingehenden Anruf	Annahme des zweiten eingehenden Anrufs nach autom. Beendigung des 1. Anrufs	Ablehnung des zweiten eingehenden Anrufs	Initiieren eines zweiten ausgehenden Anrufs	Zusammenführen von zwei Anrufen	Umschalten zwischen zwei Anrufen	Telefon geht nach der Nachlaufzeit aus	
Nokia 6310i/6310	04/04	11/04	B6 787 5822																														
Nokia 6100/6610/i / 7250i	27/04	31/04	B6 787 5835																														
Nokia 6220/30/30i	27/04	51/04	B6 787 5846																														
Nokia 6020/21	27/04	13/06	B6 787 5864																														
Nokia 6820/22	27/04	26/05	B6 787 5847																														
Nokia 3120	46/05	27/04	B6 787 5859																														
Nokia 6233	04/07	13/07	B6 787 5871																														
Nokia 6234	04/07	13/07	B6 787 6122																														
Nokia 6070/6080/5070	04/07	13/07	B6 787 6123																														
Nokia 6151	04/07	13/07	A204 820 1351																														
Siemens S65, SP65	37/04	11/05	B6 787 5834																														
Siemens CX65,CXT65,CX65V,CX70.CXT70.CXT70V	37/04	11/05	B6 787 5841																														
Siemens SK65	23/05	30/05	B6 787 5852																														
Siemens M75	23/05	41/05	B6 787 5853																														
Siemens ME75	51/05	17/06	B6 787 5867																														
Siemens CX75	23/05	41/05	B6 787 5854																														
Siemens S75	51/05	26/06	B6 787 5861																														
Siemens SL75	51/05	15/06	B6 787 5865																														
Sony Ericsson T610, T630	06/04	17/04	B6 787 5830																														
Sony Ericsson K750i	40/05	04/07	B6 787 5860																														
Sony Ericsson K600i	05/06	22/06	B6 787 5870																														
Sony Ericsson W800,W800i,W810i	29/06	04/07	B6 787 5872																														
Sony Ericsson K800i	04/07	04/07	A204 820 10 51																														
Sony Ericsson W880i	10/07	30/07	A204 820 16 51																														
Samsung SGH D600	20/06	30/06	B6 787 5875									4																					
Samsung SGH E720	20/06	30/06	B6 787 5861									4																					

¹Begrenzung der Anzahl der Einträge
Allgemein: 650 Einträge, bei BRn 220, 221, 230, 215, 216: 1000 Einträge

²SIM Einträge müssen in den Telefonspeicher übertragen werden um angezeigt zu werden

³nicht bei Audio 50

⁴BT Verbindung wird getrennt