

Planen von Touren mit dem Garmin Geko 201

1. Tour auf einer digitalen Karte einzeichnen und speichern

Gehen sie auf die Seite www.gpsies.com. Auch ohne Registrierung können sie dort Tracks planen, um sie anschließend auf das Garmin-Geko zu exportieren. Leider funktioniert der Link **zum Garmin GPS-Gerät senden** nicht mit dem Geko 201. Hier ist ein Zwischenschritt notwendig: exportieren sie den Track im Google-Earth KML-Format in einen Ordner auf Ihrem PC (herunterladen anklicken).

2. Tour-Datei in das GARMIN-Format konvertieren und überspielen

Gehen sie nun vor, wie es auf den Seiten 2 und 3 der folgenden Anleitung beschrieben wird: <http://www.freizeit-biking.de/content/view/37/5/index.html>. (Das Programm GPS-Babel muss nicht installiert werden. (Download: http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=58972) Es lässt sich von jedem USB-Stick aus starten. Klicken sie nach dem Extrahieren auf die Datei GPSbabelGUI.exe)

Achten sie darauf, dass bei der Schnittstelle auch der richtige COM-Ausgang des GPS-Kabels gewählt ist und das Kabel im Geko fest angeschlossen ist.



Nach klicken von **und los**

erscheint eine Erfolgsmeldung (Geko natürlich vorher einschalten) - nun ist der Track auf dem GPS-Empfänger.

3. Benennen des Tracks und Aufruf zur Navigation

Achtung: Der Track-Name erscheint nicht auf dem Display! Im Hauptmenü unter Tracks fehlt unter **gespeicherte Tracks** eine Reihe mit Strichen. Dieses Feld müssen sie ansteuern und auf **OK** klicken.

Geben sie dem Track einen Namen: mit OK öffnet sich hierfür ein Eingabefeld.

Mit der Taste **SEITE** kommen sie zurück zur Karte. Gehen sie mit den Pfeil-Tasten auf **Navigieren** und wählen dann **zum Anfang**.

Nachdem das GPS Empfang hat und sie sich ein Stück bewegt haben, zeigt entweder der Kompass zum Startpunkt oder die Karte beschreibt den Track mit einer dicken Linie. Das Männchen zeigt wie immer ihre aktuelle Position.