

Installation Full Upgrade für MyGuide 3000

1 Hinweis

Dieses Upgrade installiert die neueste Version 6.1 der MyGuide Software auf Ihrem Gerät. Da einige Programmstrukturen geändert wurden, wird das Gerät durch dieses Upgrade in den Lieferzustand zurück gesetzt. Das Gerät verhält sich beim ersten Einschalten nach dem Upgrade wie ein Neugerät der Version 6.1. Bitte beachten Sie, dass **alle persönlichen Daten** unwiderruflich **gelöscht** werden. Insbesondere werden alle von Ihnen eingegebenen POI Daten gelöscht und die Geräteeinstellungen auf die Standardwerte gesetzt.

Bitte notieren Sie sich deshalb die Daten Ihrer POIs, wenn Sie diese wieder neu erfassen möchten.

2 Vorbereitung

- Bitte laden Sie das ZIP Archiv **MyGuide3000_070607_R3_FullUpgrade.zip** von unserer Webseite herunter.
- Beenden Sie die Navigation auf Ihrem MyGuide 3000, falls die Navigation noch aktiv ist.
- Schalten Sie das Gerät aus, falls es noch eingeschaltet ist.
- Entnehmen Sie SD Karte. **Wichtig:** Verwenden Sie die mit dem Gerät mitgelieferte SD Karte für das Upgrade, denn die Daten der Navigation müssen für die Durchführung des Upgrades auf der SD Karte vorhanden sein. Durch das Upgrade werden Dateien auf der SD Karte verändert.

2.1 Erforderliches Zubehör

- Das Upgrade wird durch Aufspielen von Daten auf Ihre SD Karte eingeleitet. Dazu benötigen Sie einen SD Kartenleser.
- Der SD Kartenleser ist nicht im Lieferumfang des MyGuide 3000 enthalten.


2.2 Datensicherung der SD Karte

- Das Upgrade wird Daten auf Ihrer SD Karte ersetzen. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie vor Beginn der nächsten Schritte den Inhalt der SD Karte vollständig auf Ihrem Rechner kopieren, um die SD Karte wiederherstellen zu können, falls der Upgrade Vorgang fehlschlägt.

2.3 Vorbereiten der SD Karte

- Entpacken Sie das Archiv in ein leeres Verzeichnis auf Ihrem Rechner.
- Sie erhalten folgende Dateien:
 - o **autorun.exe,**
 - o **pnaupdate.exe,**
 - o **pnaupdate.ini,**
 - o **pnaupdate.zip,**
- sowie ein Verzeichnis **MyGuide.**
- Legen Sie Ihre SD Karte in den Kartenleser.
- Kopieren Sie das Verzeichnis und die Dateien auf die SD Karte.

- Dabei wird folgender Hinweis erscheinen:




-
- Klicken Sie auf „**Ja, alle**“.
- Die Dateien werden kopiert.
- Entnehmen Sie die SD Karte nach Beendigung dieses Vorganges.

3 Durchführung


- Legen Sie die SD Karte in das ausgeschaltete Navigationssystem ein.
- Schalten Sie das Gerät ein.
- Nach kurzer Zeit erscheint dieser Hinweis:




-
- Zum Start des Upgrades tippen Sie auf „**Yes**“.
- Der Vorgang beginnt. Es werden die folgenden Meldungen angezeigt:



-
-




- Der Vorgang wurde erfolgreich beendet, wenn die folgende Meldung angezeigt wird:



-
- Tippen Sie nun auf „OK“.
- Schalten Sie das Gerät aus.
- Fertig.

3.1 Fehlgeschlagenes Upgrade

- Sollte das Upgrade fehlschlagen, so erhalten Sie diese Meldung:



-
- In diesem Fall kopieren Sie die gesicherten Daten von Ihrem Rechner wieder auf die SD Karte und versuchen, den gesamten Vorgang beginnend mit „2.3 – Vorbereiten der SD Karte“ noch einmal zu wiederholen.
- Sollte dies wieder fehlschlagen, setzen Sie sich bitte mit unserer Hotline unter **01805 75 70 70** in Verbindung.