

Schritt für Schritt Anleitung zur Installation der Radarfallen

MG3100 / MG3300/ MG4200

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch um sich mit der Einrichtung der Blitzer vertraut zu machen. Die nachfolgenden Schritte müssen nur einmal durchgeführt werden, es sei denn Sie löschen die Daten oder führen einen Hardware – Reset an Ihrem Gerät durch.

Sie benötigen ein GPS Signal um die Blitzer zu konfigurieren und zu aktivieren.

Die Blitzer sind verfügbar für die folgenden Länder:

Andorra, Österreich, Belgien, Bosnien Herzegovina, Kroatien, Zypern, Tschechische Republik, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Irland, Island, Israel, Italien, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Holland, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, Serbien, Slowakei, Slovenien, Spanien, Schweden, England

Anmerkung:

In manchen europäischen Ländern ist es gesetzlich nicht gestattet diese Funktion zu nutzen. Die Aktivierung dieser Funktion geschieht hier auf eigenes Risiko. MyGuide übernimmt hier keine Verantwortung auf die Korrektheit der Daten. Bei der Aktivierung übernimmt der Benutzer die volle Verantwortung für sein Tun.

1. Laden Sie die Blitzer – Datei herunter (siehe unten)
2. Verbinden Sie Ihr Gerät mit dem PC mit Hilfe der Software Active Sync oder Windows Mobile Device Center
3. Entpacken Sie die Datei lokal auf Ihren PC
4. Kopieren Sie die Datei SpeedCamText.txt auf Ihr MyGuide Gerät in den Ordner MyGuide\poi\speedcam
5. Entfernen Sie das Gerät vom PC und starten die MyGuide Software mit einem Klick auf den Navigationsbutton im Menü
6. Bestätigen Sie die Sicherheitshinweise und klicken Sie auf den Satelliten – Button im unteren Bereich des Menu's.

Bitte beachten:

Die rote Satellitenanzeige zeigt an das es keine bzw. eine schlechte Verbindung gibt

Die weiße Satellitenanzeige zeigt an das es eine gute Verbindung gibt

7. Platzieren Sie das Gerät an der Frontscheibe oder ausserhalb des Autos um sicherzustellen das Sie eine optimale Verbindung mit dem Satelliten haben. Sie sollten mindesten 4 Satelliten (Anzeige auf der rechten Seite) und in allen Kategorien (Genauigkeit, Ansicht, Geschwindigkeit und Datum / Zeit) ausreichenden Informationen besitzen
8. Kehren Sie zum Hauptmenu zurück und beenden die Navigationssoftware.
9. Zurück im Navigationsmenu resetten Sie bitte das Gerät indem Sie den Reset-Button auf der Rückseite des Gerätes drücken.
10. Nachdem das Gerät neugestartet wurde, starten Sie bitte erneut die MyGuide Software
11. Gehen Sie nun zu Einstellungen -> Allgemein -> Alarm und klicken auf „Blitzer aktivieren“. Bestätigen Sie dies mit Ja und stellen Sie die „Audio Warnung“ ein. Sie können hier zwischen Ausgeschaltet, Simpel und Herannahend“ auswählen.
12. Die Blitzer sind nun fertig installiert und für die Nutzung bereit.

Bitte beachten:

Microsoft Active Sync 3.7 oder höher kann nur unter Windows XP oder älter installiert werden. Für Windows Vista nutzen Sie bitte das Windows Mobile Device Center, welches von der Microsoft Homepage geladen werden kann.