







Kartenmaterial aufspielen

Naviflash monochrome NF 1200 / 1201 / 1010 / 1011

Bitte installieren Sie den Naviflash Update Manager auf Ihren PC.
Diesen finden Sie auf der mitgelieferten CD im Ordner „Tools/NFNUMinstall“.
Starten Sie das Programm und folgen Sie den Anweisungen bzw. den folgenden Abbildungen.







Nach diesem Vorgang ist die Speicherkarte wieder mit dem Kartenmaterial der CD/DVD bespielt.

Bitte beachten Sie beim einsetzen der Speicherkarte in das Naviflash Gerät,
das die Stromversorgung vorher getrennt wurde.