Nach dem Einstecken des RDS/TMC Empfängers wird folgende Meldung angezeigt und die TMC-Leiste erscheint rechts



Entfernt man den TMC Empfänger, kommt ebenfalls eine Meldung

Danach beginnt die Suche nach TMC-Sendern

TMC-Leiste mit der ersten Meldung auf der Route

Mit Klick auf die TMC-Leiste am rechten Rand kommt man zum Auswahl-Bildschirm

Geht man hier auf „Verkehrsinfo auf Route anzeigen“, erscheint die Übersicht aller Vorfälle

Hier kann man nun alle Vorfälle durchblättern (in diesem Fall sind „Mehrfachnennungen“ dabei (Vorfälle 2-4), (AS 101 bis 103))



Stattdessen kann man auch alle Verkehrsstörungen ansehen mit „Karte rollen“

Die Anzeige von Verkehrsstörungen erfolgt wie folgt:
Der Beginn wird durch das Symbol (hier PKWs) markiert. Die Länge durch die Linie von sich bewegenden Punkten (damit ist auch die Fahrtrichtung der Störung klar (hier von Nord nach Süd))



Durch Klick auf das Symbol im obigen Bild (hier auf die PKWs) erscheint die Liste aller TMC Meldungen.
Es wird angezeigt welche Meldung man gerade ansieht und wie viele insgesamt vorhanden sind (links oben)
Man kann auf die nächste oder die vorherige Meldung wechseln (Pfeile nach Links + Rechts)



Wenn man **auf den Text** in der unteren Hälfte klickt kommt man auf eine vergrößerte Anzeige

Verschiedene Symbole und die Bedeutung:

Stockender Verkehr mit einer gelben, laufenden Linie





Zwischendurch sieht man die Meldung