

Systemvoraussetzung:

- Mediongeräte mit GoPal 6.0-92xxx, 6.0-93xxx, 6.1-94xxx
(z.B: Version 6.0-92972, 6.0-93162, 6.0-93378, 6.0-93537, 6.0-93659, 6.1-94745, 6.1-94809)
- 4,3" Display (480x272)


Installation:

1. Bei frischem GoPal 6 bzw. bei GoPal 6 ohne "Fremdskin":
 - Den Ordner „28“ (Skin)) in das Root der Speicherkarte kopieren
 - Reset durchführen --> die Installation erfolgt automatisch
 - Alle mir bekannten GoPal 6.0/6.1-Versionen, die kompatibel zum Skin sind, werden automatisch erkannt. Wenn die Version unbekannt oder bereits verändert wurde, muß nach der Installation die Version in einem dann automatisch erscheinenden Menü manuell ausgewählt werden.
2. Bei GoPal 6 mit bereits vorhandenem "Fremdskin":
 - Die sicherste Möglichkeit ist, über das CleanUp-Menü den Flashspeicher zu löschen/formatieren, GoPal 6 neu zu installieren und dann wie unter 1. beschrieben den Skin zu installieren.
 - Eine weitere Möglichkeit ist, den "Fremdskin" zu löschen und anschließend wie unter 1. beschrieben den Skin zu installieren.
 - Die unsicherste Möglichkeit ist, einfach wie unter 1. beschrieben den Skin zu installieren. Das kann durchaus funktionieren, kann aber auch durch Reste des alten Skins fehlschlagen.

Bei Fragen oder Verbesserungsvorschlägen empfehle ich aufgrund der Fachkenntnis und der zeitnahen Bearbeitung folgende Foren:

<http://www.gopal-navigator.de> oder alternativ <http://www.forum.pocketnavigation.de>


Geänderte/versteckte Buttonbelegung (Kartenansicht)



1. (LC) Sprachsteuerung
2. Panicfunktion
3. Wiederholung der Manöveransage
4. Umschaltung Kompassansicht/Kartenansicht
5. Höhenanzeige ein/ausschaltbar
5. (LC) Kartenmenü

6. 2D/2D-Nord/3D-Umschaltung
7. Umschaltung Kartenansicht/Splitscreen
8. Lautstärkemenü
9. Zoom
10. Favoriten
10. (LC) Letzte Orte
11. Umschaltung Entfernung zum Ziel/Zeit bis zur Ankunft
11. (LC) Routenoptionen
12. Verkehrsmeldungen
- 12 (LC) TMC-Einstellungen
13. MediaPlayer/MP3-Player-Aufruf
14. Quickmenü

Geänderte/versteckte Buttonbelegung (Splitscreen)



1. (LC) Sprachsteuerung
2. Panicfunktion
3. Umschaltung Poianzeige/Manöverpfeil
4. Wiederholung der Manöveransage
5. Umschaltung Kompassansicht/Kartenansicht
6. Höhenanzeige ein/ausschaltbar
6. (LC) Kartenmenü
7. 2D/2D-Nord/3D-Umschaltung
8. Umschaltung Kartenansicht/Splitscreen
9. Lautstärkemenü
10. Zoom
11. Favoriten
11. (LC) Letzte Orte
12. Umschaltung Entfernung zum Ziel/Zeit bis zur Ankunft
12. (LC) Routenoptionen
13. Verkehrsmeldungen
- 13 (LC) TMC-Einstellungen
14. MediaPlayer/MP3-Player-Aufruf
15. Quickmenü

Kurzanleitung für den Menübaukasten

(Beispiel: Poi-Warner-Button wird gegen iGO-Amigo-Button getauscht)

Zum starten des Menübaukastens den 8. Button auf der 5. Seite des Startmenüs betätigen



Es erscheint eine Abfrage nach der Menüseite welche verändert werden soll → gewünschte Seite auswählen und mit „ok“ bestätigen



Es erscheint die gewünschte Seite im derzeitigen Zustand. In diesem Menü gibt es folgende Buttons:

- Auswahlbuttons 1-8 → Auswahl des zu verändernden Buttons
- Pfeil links → verlassen des Menübaukastens mit Speicherung der abgebildeten Seite
- Pfeile im Kreis → Auswahl der Menüseite die geändert werden soll
- Haken → Speicherung der abgebildeten Seite

Nun den zu ändernden Button (Poi-Warner) anklicken



Es erscheint das Iconauswahlmenü. In diesem Menü gibt es folgende Buttons:

- Auswahlbuttons 1-18 → Auswahl des gewünschten Icons
- Pfeil links → Wechsel zur vorherigen Iconauswahlmenüseite (1 → 3 → 2)
- Standby → Gerät in Standby schalten
- Pfeil rechts → Wechsel zur nächsten Iconauswahlmenüseite (1 → 2 → 3)
- Nun das gewünschte Icon (Amigo-Icon) anklicken



Es erscheint nun das Menübaukastenmenü mit dem geänderten Icon

Falls weitere Änderungen auf der Seite gewünscht werden, einfach den nächsten Button auswählen und ändern.

Falls weitere Änderungen auf einer anderen Menüseite gewünscht werden, erst die aktuelle Seite mit dem „Haken“-Button speichern und anschließend mit dem „Pfeile-im-Kreis“-Button die nächste Seite auswählen und dort wie oben beschrieben die Buttons ändern.

Falls alle Änderungen abgeschlossen sind, den „Pfeil links“-Button betätigen (Daten werden gespeichert und man gelangt ins Startmenü zurück)

Nun den „Pfeil links“-Button betätigen



Es erscheint das geänderte Startmenü → fertig!



Panikfunktion

Die Panikfunktion löscht den internen PoiWarner, damit es bei einer Verkehrskontrolle zu keinen Schwierigkeiten mit der "Rennleitung" kommt.

Funktion:

- Der Installationsordner "7" auf der SD-Karte wird in "sieben" umbenannt.
- Alle Dateien vom internen PoiWarner aus "My Flash Disk" werden gelöscht.
(Diese Dateien sind unwiderruflich verloren --> vorher extern sichern -->
zu sichernder Pfad: \My Flash Disk\Navigation\Plugins\navigating.de poi-warner Light)
- Sobald man den Installationsordner wieder in "7" umbenannt und man einen Reset ausführt, wird der Warner wieder installiert. Nun wieder die gesicherten Dateien einspielen und alles ist wieder wie vor der Kontrolle )

Panic-Button:

Links oben in der Ecke befindet sich ein unsichtbarer Button mit dem die Panikfunktion gestartet wird. Nach Betätigen des unsichtbaren Buttons erfolgt natürlich noch eine Sicherheitsabfrage, sodaß ein ungewolltes Löschen vermieden wird. Sobald diese Sicherheitsabfrage bestätigt wird, werden die Daten gelöscht.

Der Button steht in folgenden Ansichten/Menüs zur Verfügung:

- Kartenansicht
- Splitscreen
- Kompassansicht
- Hauptmenü

„Poi-Warner“-Button

Dieser Button ist für einen **externen** Poi-Warner (Poi-Observer oder Poi-Warner von Navigating). Diese Software wird nicht mitgeliefert und muß separat installiert werden. Für den **internen** Poi-Warner-Light hat dieser Button keine Funktion!

Telefonbuch GoPal V4 aus dem Startmenü

Um das Telefonbuch von GoPal4 aus dem Startmenü mit den aktuellsten Datenbanken (von V5) zu starten, ist folgendes zu beachten:

- das Telefonbuch muß vor dem Skin installiert werden
- es müssen sowohl der Ordner „15“ von der V4-Version als auch der Ordner der neuen V5-Version installiert werden (man muss also beide Lizenzen besitzen!). **Achtung:** beim alten '15'er muss vor dem Setup die module.xml angepasst werden (→ major = "6" für GoPal V6). Da man nicht zwei Ordner „15“ anlegen kann, muß man den Ordner für das GP5-Telefonbuch umbenennen → z.B in „26“ (Zahl muß unter 28 liegen). Den Rest übernimmt alles dann der Skin.

Anleitung für andere Navigationssoftware:

- sofern bereits ein Button im Startmenü oder im Menübaukasten vorhanden ist, ist bereits ein Startscript im Skin installiert
- die neue Software wird auf die SD-Karte kopiert -> fertig
- sollte zur ausführbaren Datei ein falscher Pfad auf der SD-Karte angelegt worden sein, wird der korrekte Pfad (z.B. bei Navigon: *\Storage Card \Navigon\Navigon.exe*) nach anklicken des Buttons in einem Errorfenster angezeigt --> Pfad ändern!

TMC Patch.exe:

Nur wenn das Navigationsgerät nach dem Start von Navigon-MN7 **kein** TMC-Symbol zeigt, ist die „TMC_Patch.exe“ in das Verzeichnis „/Storage Card/Navigon“ zu kopieren. → Hardreset

Bei den Navigationsgeräten die MN7 mit TMC-Symbol problemlos starten, würde sich die „TMC_Patch.exe“ negativ auswirken.