

Auf dem Navi, sind nach der Installation, in einigen Gegenden sehr viele POIs auf dem Navi zu sehen. Übersichtlicher wird es dann, wenn man nicht benötigte POIs deaktiviert.

Befinden sich mehrere POIs an einer Stelle in der Karte, wird immer nur ein POI davon nach einer voreingestellten Rangordnung angezeigt. Diese Rangordnung kann nur durch editieren der POI.PC-Datei geändert werden. Ich habe versucht diese Rangordnung so sinnvoll wie möglich zu gestalten.

Es ist dennoch Sinnvoll, wenn man z.B. keine Geldautomaten benötigt diese in der Kartenansicht zu deaktivieren. Oder wenn nur Gas-Tankstellen oder bestimmte Hotels interessieren, kann man das wie folgt einstellen (siehe dazugehörige Bilder auf der nächsten Seite):

1. Durch drücken auf M ins *Navigationsmeü* wechseln
2. Durch drücken auf das Zahnrad in *Einstellungen 1/2* wechseln
3. Dann auf *Darstellung*
4. Und anschließend *Sonderziele* drücken
5. Hier kann man wählen ob in der Karten- oder Splitscreen- Darstellung geändert werden soll (in diesem Fall Karte)
6. Die Tankstellen sind im Bereich *Auto & Verkehr* also hier drücken
7. Dann nach unten scrollen und den Bereich *Tankstelle* auswählen
8. Wenn nur eine Marke gewählt werden soll, auf *Alle deaktivieren* drücken
9. Nun sind alle Tankstellen deaktiviert (mit einen Minus versehen) und man kann die Marke auswählen die angezeigt werden soll

Auf diese Art kann man genau einstellen, welche POIs in der jeweiligen Karte angezeigt werden sollen.

Auch wenn POIs in der Ansicht deaktiviert sind, kann man nach ihnen über die Sonderzielsuche suchen.

